


スポンジ駆動歯車セットのお手入れ

※ コンベアベルトの回転が悪くなったり、キーキー音（金属音）がひどい時に行う。

◎ コンベアの回転がスムーズになります。（負荷が減少）

① 赤丸の2カ所のネジを外す

② 駆動歯車セットを外す。



③ パイプの中に注油

