

メダル洗浄機AQUA螺洗 原因の確認と対処方法

症状	確認点	対処方法
<ul style="list-style-type: none"> ・電源が入らない ・本体のブレーカーが落ちる 	<ul style="list-style-type: none"> ・電源プラグはささっていますか ・アースはつないでいますか ・機内底面が水でぬれていませんか ・ヒーターコネクタがぬれていませんか 	<ul style="list-style-type: none"> ・電源プラグをさしてください ・アースをつないでください ・背面水切りカバーが水槽から表に出ている場合は中に入れてください ・ドラム固定ピンが抜けてその穴から水が噴出している場合は、水槽内にドラム固定ピンが落ちていればそれを付け直してください。紛失していれば、購入しつけてください ・ぬれている部分の水をふき取り十分に乾燥させてください ・コネクタを外し、線が焦げていない場合は2～3日乾かしてください ・焦げている場合は焦げている部分を切除し、配線をしなおすか、新しい配線と交換してください
<ul style="list-style-type: none"> ・水温が上がらない 	<ul style="list-style-type: none"> ・ヒータースイッチ(赤)はONになっていますか ・温度調節のダイヤルを45℃に設定していますか ・水切れランプが点灯していませんか ・水槽の中にメダルや異物が落ちていませんか ・ヒータスイッチや温度調節器、フロートスイッチとヒーター本体に故障はないですか 	<ul style="list-style-type: none"> ・ヒータースイッチ(赤)をONにしてください ・温度調節のダイヤルを45℃に設定してください ・水量計の赤い印まで水を入れてください ・水槽の中のメダルや異物を取り除いてください ・別紙の' AQUA故障かなチェックシート(水温が上がらない)'の通りに各部品をチェックしてください
<ul style="list-style-type: none"> ・ホッパータンクのメダルが機内へ投入されない 	<ul style="list-style-type: none"> ・運転スイッチ(緑)はONになっていますか ・メダル投入制御板の調整は適切ですか ・ウレタン羽根付近にメダルが詰まっていますか ・ウレタン羽根取付円錐ボスの止ねじが緩んでいませんか ・ウレタン羽根回転軸用スプロの止ねじが緩んでいませんか ・ホッパーモーター用スプロの止ねじが緩んでいませんか 	<ul style="list-style-type: none"> ・運転スイッチ(緑)をONにしてください ・メダル投入制御板を適切な位置に取り付けてください ・詰まったメダルを取り除いてください ・各部の止ねじを締めなおしてください

メダル洗浄機AQUA螺洗 原因の確認と対処方法

症状	確認点	対処法
<ul style="list-style-type: none"> ・ホッパータンクのメダルが機内へ投入されない (続き) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ホッパーチェーンの遊びは適切ですか ・回転軸受けボスが外れていませんか ・モーターのコネクターが外れていませんか ・モーターが止まっていますか 	<ul style="list-style-type: none"> ・ホッパーチェーンを適切に張ってください ・回転軸受けボスの外れは修理が必要となります ・コネクターをつなげてください ・ギアBOXとモーターを外し、ギアBOXのシャフトを指でつまんで軽く回転させて、回らない場合はギアBOX(ホッパー&ドラム)を購入し交換してください ・モーター本体に通電させても動かない場合はモーター(共通)配線済みを購入し交換してください
<ul style="list-style-type: none"> ・ドラムが回転しない 	<ul style="list-style-type: none"> ・モーターのコネクターが外れていませんか ・モーターが止まっていますか ・チェーンが切れていませんか 	<ul style="list-style-type: none"> ・コネクターをつなげてください ・ギアBOXとモーターを外し、ギアBOXのシャフトを指でつまんで軽く回転させて、回らない場合はギアBOX(ホッパー&ドラム)を購入し交換してください ・モーター本体に通電させても動かない場合はモーター(共通)配線済みを購入し交換してください ・ドラムチェーンを購入し交換してください
<ul style="list-style-type: none"> ・ドラムからメダルが排出されない 	<ul style="list-style-type: none"> ・ドラムは回転していますか ・ドラムブラシが摩耗していませんか 	<ul style="list-style-type: none"> ・上記の方法を確認してください ・ドラムブラシを必要な本数購入し交換してください
<ul style="list-style-type: none"> ・ドラムシャフトから水が出ない 	<ul style="list-style-type: none"> ・ポンプのコネクターが外れていませんか ・ポンプが止まっていますか ・ロータリージョイントが破損していませんか ・ドラムシャフト内にゴミが詰まっていますか 	<ul style="list-style-type: none"> ・コネクターをつなげてください ・洗浄ポンプ(固定ブラケット付)を購入し交換してください ・ロータリージョイントを購入し交換してください ・シャフト内を清掃し、放水穴を先の細い物を通して詰まりを取り除いてください

メダル洗浄機AQUA螺洗 原因の確認と対処方法

症状	確認点	対処法
<ul style="list-style-type: none"> ・コンベアが動かない ・コンベアからメダルが排出されない 	<ul style="list-style-type: none"> ・吸水スポンジが固くないですか ・吸水ユニットの取付は適切ですか ・駆動シャフトが空回りしていませんか ・コンベアに異物が挟まっていませんか ・モーターのコネクターが外れていませんか ・モーターが止まっていますか ・チェーンが切れていませんか ・コンベアチェーンの遊びは適切ですか ・ベアリングが錆びていませんか ・スポンジ駆動歯車付近で異音がありませんか ・セーフティマットやメダル整列ゲートで、メダルが詰まっていますか 	<ul style="list-style-type: none"> ・吸水スポンジが柔らかくなるまで吸水ユニットごと水に漬けてください（約15分～60分） ・吸水ユニットを適切に取付けてください ・コンベア後部の調整版にてベルトを張ってください ・異物を取り除いてください ・コネクターをつなげてください ・ギアBOXとモーターを外し、ギアBOXのシャフトを指でつまんで軽く回転させて、回らない場合はギアBOX（コンベア）を購入し交換してください ・モーター本体に通電させても動かない場合はモーター（共通）配線済みを購入し交換してください ・コンベアチェーン（短）を購入し交換してください ・コンベアチェーンを適切に張ってください ・ベアリングを必要数購入し交換してください ・スラストピンへ注油をしてください ・スラストピンが摩耗している場合は購入し交換してください ・スラストピンシャフトが摩耗している場合は購入し交換してください ・詰まったメダルを取り除いてください
<ul style="list-style-type: none"> ・吸水ユニットから水が垂れる ・湿ったメダルが出てくる 	<ul style="list-style-type: none"> ・吸水スポンジの両端を左右のフレームにしっかり押し当ててますか ・当機器に乾燥機能はございません ご了承願います 	<ul style="list-style-type: none"> ・吸水スポンジの両端を左右のフレームにしっかり押し当ててください ・吸水スポンジが新品の場合は、一時的に吸水が良くございませんが次第に良くなってまいります。ピークを過ぎると徐々に悪くなるので購入し交換してください