

コインが水槽内に入る！

- ※ 本機はコンベア・ドラム等などで異常（異物混入及びベルトロック）が発生し、コインの排出が出来なくなった場合には、投入されたコインは水槽内に落ちる仕組みでコンベア・ドラムの破損を回避しています。
従いまして異常を復旧し背面カバーを開け水槽よりコインを取り除いてください！