

A Q U A 螺洗のコンベアの回転不良の対処

！コンベアベルトの回転がおかしい！

※ 吸水ユニットを外した状態で駆動させ問題がない場合は
吸水ユニットの異常・噛み合わせ不良 又は、スポンジ駆動歯車セットの油切れ

対処法（吸水ユニット異常の場合）

- 1.吸水ユニットをもう一度抜いて入れる（しっかり入れる）
- 2.スポンジ駆動歯車に注油
- 3.吸水ユニットの落下等による変形（この場合はユニットを修正か交換）

大抵は1.2で解消されます。

3.の場合はご連絡下さい。

※ 吸水ユニットを外した状態で駆動させも同じ場合は
コンベア本体の異常

対処法（コンベア部の異常）

- 1.コンベア内部で異物の噛み込み(ネジ類が多い)(ベルトを手で逆転さす・一周位)
- 2.スポンジ駆動歯車セットに注油
- 3.モーターの異常（交換）